



משרד החינוך

האגף לביטחון לבטיחות ולשעת חירום

11.2 הוראות בטיחות לתלמידים

- 11.2.1 לא יפעיל תלמיד מתקן או מכשיר חשמלי כלשהו לפני שיקבל הדרכה מתאימה והנחיות לגבי כללי הבטיחות בהפעלת המכשיר.
- 11.2.2 נתגלה פגם בכבלים, באבזר או בציוד חשמלי - התלמיד חייב להודיע על כך מיד למורה.
- 11.2.3 יש לנהוג בכל חוט או כבל חשמלי כאילו היה "חי", אלא אם ידוע בוודאות שאינו תחת מתח.
- 11.2.4 בכל מקרה של התחממות בלתי רגילה של מתקן חשמלי, או במקרה של זליגת זרם, ולו החלשה ביותר, יש להפסיק מיד את אספקת הזרם לאותו המתקן ולהודיע על כך לאחראי.
- 11.2.5 תלמיד לא יפעיל מפסק כללי, אלא אם קיבל הוראה מפורשת מהמדריך.
- 11.2.6 יש להשתמש אך ורק בכלי עבודה שסופקו על-ידי המוסד החינוכי. אין להביא כלים פרטיים לעבודה.
- 11.2.7 הציוד החשמלי יופעל בידיים יבשות ובעמידה על רצפה יבשה.
- 11.2.8 במקרה של הפסקת זרם מן הרשת הכללית ינותק הציוד החשמלי ממערכת ההזנה.
- 11.2.9 רוצה התלמיד להפסיק את פעולת הציוד על-ידי הוצאת תקע מבית התקע, יחזיק בידו האחת את מכסה בית-התקע, ובידו השנייה ימשוך בתקע. לעולם אין למשוך בכבל החשמל למטרה זו.
- 11.2.10 יש להקפיד על גישה חופשית אל מפסקי הציוד החשמלי.
- 11.2.11 עם סיום העבודה בציוד חשמלי יש להפסיק את אספקת הזרם אליו.
- 11.2.12 נפגע אדם ממכת חשמל, יש לנתק מיד את אספקת הזרם לבית המלאכה על-ידי הורדת המפסק הכללי למצב "חדל". אין לבוא במגע עם גופו של הנפגע בטרם נותק הזרם.